



GALIMATIC


Mode d'emploi



Installation:

- 1.** Choisissez l'emplacement où vous souhaitez installer le boîtier. Il doit être à l'extérieur, pas forcément au sud, ni en plein soleil. Il est conseillé de l'installer au-dessus de la trappe, en veillant à ne pas gêner son ouverture.
- 2.** Allumez le boîtier en appuyant sur un bouton et tenez-le là où vous souhaitez l'installer. Vérifiez la présence du témoin de recharge qui indique qu'il reçoit suffisamment de lumière pour bien se recharger.
- 3.** Assurez-vous que la ficelle n'a pas fait de noeuds autour de la bobine et fixez le Galimatic en position à l'aide des vis fournies.

4a. Pour les trappes portillon et pont-levis:



- Trappe ouverte à angle droit, installez les charnières à ressort, trait noir visible (de façon à ce que le ressort ouvre la porte). Ne vissez qu'un côté.
- Installez le point d'ancrage en le faisant dépasser de la trappe de 1cm vers le haut, sans visser complètement la vis.
- Vissez l'anneau de façon à ce qu'il soit entre 0,5 et 1cm au-dessus du point d'ancrage quand la trappe est fermée.
- Trappe ouverte, passez la ficelle dans l'anneau puis nouez-la à la vis du point d'ancrage et serrez la vis complètement.

4b. Pour les trappes guillotines, attachez la ficelle à la trappe fermée.

- 5.** Vérifiez en tirant sur la ficelle que la trappe s'ouvre et se referme bien.

Configuration:

1. Appuyez sur un bouton et attendez quelques secondes que l'écran d'accueil s'affiche. Si c'est la première installation, l'écran affiche "PARAMETREZ MOI", appuyez sur Valider pour commencer l'installation guidée. Si ce n'est pas la première installation, activez l'installation guidée dans les réglages avancés (voir Menu 4.5.4).

2. Entrez votre département en utilisant les boutons Haut et Bas pour augmenter ou diminuer votre numéro de département puis validez. Pour une installation hors métropole choisissez le département 00 pour entrer vos coordonnées GPS.

3. Réglez la date et l'heure de la même manière.

4. Réglez la position fermée en utilisant le bouton Haut pour raccourcir la ficelle et le bouton Bas pour l'allonger puis enregistrez la position avec le bouton Valider.

La ficelle qui sort du boîtier doit être légèrement tendue en permanence, y compris en position fermée, afin d'éviter les noeuds au niveau de la bobine. Vous pouvez mettre une tension à la main pendant le réglage.

Pour les portillons/pont-levis, il est préférable de ne pas faire forcer le moteur en position fermée, la trappe risquerait de se coincer.

Si les boutons sont inversés (le bouton Bas allonge la ficelle), c'est que la ficelle s'est enroulée à l'envers sur la bobine, appuyez sur le bouton Bas en maintenant la ficelle tendue à la sortie du Galimatic jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre.

5. Réglez la position ouverte de la même manière puis validez une dernière fois.

Pour les portillons, il est conseillé que la position ouverte soit à angle droit par rapport à la position fermée. Ne pas dépasser un angle de 120°.

Galimatic est maintenant configuré et va s'ouvrir au lever du soleil et se fermer 30 minutes après le coucher du soleil. Vous pouvez tester l'ouverture et la fermeture depuis le menu (voir menu 1.). L'écran s'éteint tout seul après 30 secondes d'inactivité.

Vous pouvez accéder au menu en appuyant sur le bouton Valider. Vous y trouverez des actions pour ouvrir, fermer, ou verrouiller la trappe, ainsi que des réglages supplémentaires tels que l'ouverture à heure fixe et l'installation hors métropole.

Menu:

Utilisez les boutons Haut et Bas pour vous déplacer dans le menu et le bouton Valider pour effectuer une action ou entrer dans un sous-menu.

1 Ouvrir/Fermer la trappe

Ouvre ou ferme la trappe de manière anticipée. Le fonctionnement automatique reprendra au prochain lever/coucher du soleil.

2 Véroillier/Déverouillier la trappe

Arrête le fonctionnement automatique, l'ouverture et la fermeture par le menu sont toujours possibles. Déverouillier la trappe relance le fonctionnement automatique.

3 Eteindre l'écran

Eteint l'écran, il s'éteint aussi après 30 secondes d'inactivité.

4 Réglages

Ouvre le sous-menu des réglages.

4.1 Date et heure

Permet de régler la date et l'heure.

Galimatic est par défaut à l'heure française (métropole) et gère tout seul le changement heure d'été/heure d'hiver. Pour changer le fuseau horaire, changez le mode de localisation en "coordonnées GPS" (voir 4.5.3.), cela désactivera également le changement automatique entre heure d'été et heure d'hiver.

4.2 Localisation

Permet de configurer votre département (Galimatic en a besoin pour calculer les heures du lever et du coucher du soleil chez vous). Si vous n'habitez pas en métropole, changez le mode de localisation en "coordonnées GPS" (voir 4.5.3.) ou entrez le numéro de département 00.

4.3 Position trappe fermée

Permet de régler la position fermée de la trappe. Validez pour démarrer le réglage puis déplacez la trappe vers la position souhaitée : bouton Haut pour raccourcir la ficelle, bouton Bas pour l'allonger.

Maintenez une légère tension sur la ficelle pour éviter les noeuds et éviter de faire forcer Galimatic en position fermée, cela risquerait de coincer la trappe.

4.4 Position trappe ouverte

Permet de régler la position ouverte de la même façon que la position fermée.

4.5 Réglages avancés

Entrer dans le sous-menu des réglages avancés.

4.5.1 Heure de fermeture

Permet de choisir entre une fermeture à heure fixe et une fermeture réglée sur le coucher du soleil.

En cas de fermeture avec le coucher du soleil, vous devez régler le délais de sécurité (par défaut 30 minutes). Il est déconseillé de descendre en dessous de 10 minutes (le calcul de l'heure du coucher de soleil peut avoir jusqu'à 10 minutes d'erreur selon votre position dans votre département).

4.5.2 Heure d'ouverture

Permet de choisir entre une ouverture à heure fixe et une ouverture réglée sur le lever du soleil.

4.5.3 Mode de localisation

Permet de choisir entre la localisation par département ou par coordonnées GPS.

Si vous choisissez le mode "coordonnées GPS" le passage automatique entre heure d'été et heure d'hiver sera désactivé. Vous devrez également entrer votre fuseau horaire. Les coordonnées GPS sont en latitude nord et longitude est, utilisez des valeurs négatives pour une latitude sud ou une longitude ouest.

4.5.4 Installation guidée

Arrête le fonctionnement automatique et démarre la procédure d'installation guidée.

4.5.5 Hibernation

Arrête le mode automatique et met Galimatic en économie d'énergie maximum. Pour le réveiller, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton Valider. Il est conseillé de stocker votre Galimatic à l'extérieur afin qu'il reste toujours chargé.

4.5.6 Restaurer les réglages usine

Remet votre Galimatic à zéro avec tous les réglages par défaut.